# LX-2018 张力电子围栏产品 用户手册

资料版本 V6.5.0 归档时间 2018-01-29

> 深圳市兰星科技有限公司为客户提供全方位的技术支持,有关于 Lanstar<sup>®</sup>品牌所有问题,用户可与就近的兰星科技办事处或客户服务 中心联系,也可直接与公司总部联系。

深圳市兰星科技有限公司

版权所有,保留一切权利。内容如有改动,恕不另行通知。

深圳市兰星科技有限公司

地址:深圳市龙华新区工业东路利金城工业园8栋3楼

公司总机:0755-89392856 89392858 89390812

公司传真:0755-22705858

公司网址:www.lanstar.net

客户服务热线:400-6699-531

客户服务投诉热线:18902458125

E-mail : star@lanstar.net



电子版说明书,请扫描上方二维码

# 目 录

序言	<u>.</u>	1
安全	注意事项	1
-,	产品介绍	2
	1.1 主机尺寸	2
	1.2 液晶显示屏	2
	1.3 主机接线端子	2
Ξ.	功能特性	3
	2.1 产品参数	3
	2.2 产品功能	4
	2.3 主机设置	4
	2.4 张力探测模块	6
	2.5 基本工作原理	8
Ξ.	安装要求	9
	3.1 安全性	9
	3.2 防区长度设定	9
	3.3 前端围栏支撑杆配置规则	9
	3.4 前端围栏安装方式确定1	.0
四、	系统安装1	2
	4.1 系统实施及安装规划	.2
	4.2 前端配件组装1	.2
	4.3 主机安装	.5
	4.4 单防区系统设备连接图1	.7
	4.5 双防区系统设备连接图1	.7
	4.6 系统接地	.7
	4.7 系统布线	.8
	4.8 系统拓扑图1	.9
五、	系统调试1	.9
	5.1 通电检查1	.9
	5.2 报警测试	20
	5.3 简易故障排除 2	20

## 序 言

感谢您购买深圳市兰星科技有限公司 Lanstar<sup>®</sup>品牌的 LX 系列-张力式电子围栏产品。16 年以来, LX 系列电子围栏产品通常被国内行业用户冠以"品质过硬"及"稳定实用"的属性定义,并获得 29 项国家设计专利,其中 6 项实用新型专利。兰星科技全体员工荣幸的为您提供高品质的产品及优质的服务。

LX-2018 系列-张力式电子围栏产品严格按照相应的国家标准进行开发设计和生产 (《GA/T 1032-2013 张力式电子围栏通用技术要求》),通过了国家和国际相关安规认 证。

本手册提供用户安装配置、参数设定、故障判断和排除及日常维护相关注意事项,为确保能正确安装及操作LX系列-张力式电子围栏产品,发挥其优越性能,请在设备安装之前仔细阅读本手册,并请妥善保管。

$\leq$	避免在雷雨天安装。
	带电作业时切勿触摸导电部分。
Λ	安装中出现安全问题,立即切断电源,并通过专业人员
	检修和维护。
$\land$	安装调试好后,技术人员应对用户进行相应的技术培训,确保用户可以熟练、安全的操作电子围栏。
	定期查看电子围栏系统,按时做好保养工作,经常巡视 电子围栏周围环境,避免系统与树枝等接触造成损坏。

#### 安全注意事项。

LX-2018 张力电子围栏产品 用户手册

#### 第1页

-、产品介绍

#### 1.1 主机尺寸



#### 1.2 液晶显示屏



市电、电池切换显示:"插头"出现"×"代表市电断开					
工作模式:"张力"为张力模式,"高压"为张力高压模式;					
张力静态值:正常工作时张力线的拉力;					
张力探测器实际值:张力线上的实时拉力;					
张力探测器工作状态显示:					
DA-撤防; TS-拉紧; LS-松驰; NM-正常; BR-断线; FL-通信失败;					

1.3 主机接线端子





## 二、功能特性

#### 2.1 产品参数

性能	说明
供电电源	DC 12V
温度	-25℃~+55℃
湿度	≤95%
	正、负高压输出峰值:4KV~7KV
	输出峰值电流:≤10A



 輸出参数
 脉冲持续时间:≤0.1S

 脉冲持续时间:≤0.1S

 単个脉冲输出最大电量:2.5mC

 単个脉冲输出最大能量:1J

 整个系统功耗:≤8W

2.2 产品功能

主机具有开机自检故障功能(自检内容有高压不正常、防拆、张力探测器通信失败) 具有张力报警功能外,同时能输出正、负4KV~7KV的高压脉冲。 每个防区最多可连接16个张力探测器。 松驰、断线、拉紧、断电、通讯失败报警、防拆、报警功能。 主机可工作于纯张力模式或张力高压模式,可通过软、硬件切换。 采用485总线控制模式,PC软件通过张力键盘网口连接局域网络通信。或者通过张力键 盘串口通信远程集中控制管理模式。 开关量、警号输出功能。 具有高压、张力、时间、防区、报警延迟、张力灵敏度、张力探测器连接数量等设置功能。 LCD显示布防模式,报警状态及其它信息显示。 报警记录、布撤防记录查询功能,能记录 24 条报警记录。

### 2.3 主机设置

	<ul> <li>强烈建议由专业技术人员进行工程参数设置,正确的参数设定,对系统正常运行至关重要;</li> <li>以下工程参数设置说明,未列明的参数设定项,请保持默认出厂数值,如需调整,请详询我司售后服务中心;</li> <li>如无必要性,建议不要轻易修改主机参数,请用电子围栏系统控制键盘或控制软件对围栏主机进行设置;</li> </ul>
进入/退出	□ 按住 SET 键≥2 秒 , 进入工程参数设置主菜单 ;
参数设置	□ 按住 SET 键≥2 秒,退出工程参数设置模式,返回运行界面;
参数项目	□ 进入工程模式后,如某设置项在闪烁,表示该设置项已进入可修

LX-2018 张力电子围栏产品 用户手册

Lanstar®

选择/修改	改状态,按 UP(上)或 DOWN(下)进行参数调整;
	□ 轻按 SET 键,可循环进入各参数子项目;
	□ 循环到参数项目的最后一项,继续轻按 SET 键,可返回上一级 菜单目录;
	<ul> <li>参数设置项目包括:电压调节、防区、时间、报警延时、张力灵</li> <li>敏度、高压布撤防、调节、连接张力探测器数量、警号时间等。</li> </ul>
参数设置 主菜单	<ul> <li>□ 模式切换设置(ARM SET):进入设置项目按 UP 进行高压 (HVARM)、低压(LVARM)切换,按 DOWN 进行撤防 (DISARM);</li> <li>□ 时间设置(TIME SET):进入设置项目按 UP、DOWN 进行调 节;</li> <li>□ 电压调节(VOL SET):进入设置项目按 UP、DOWN 进行电压 调节</li> </ul>
	□ 遥控器学习(RM LEARN):进入设置项目,LCD显示学码状态, 5秒内按遥控器任意键即学码成功;
	□ 系统设置 (ELSE SET ): 详细设置见下一行 ;
系统设置 ELSE SET	<ul> <li>□ 防区号设置(ID):按 UP、DOWN 进行 1~96 防区设置;</li> <li>□ 报警延时设置(AD):按 UP、DOWN 进行 1~9 次延时设置;</li> <li>□ TL:张力探测器灵敏度设置,UP、DOWN 进行 1-9 档位设置,(灵 敏度对应拉力阀值为:1=1N、2=3N、3=5N、4=8N、5=10N、 6=20N、7=30N、8=40N,设置 9 为张力功能关闭);</li> <li>注: □ 双防区电子围栏主机以上 3 项设置将有两列,左侧第一 列可设置项为 A 防区参数,右侧则为 B 防区参数;</li> <li>□ 双防区电子围栏主机仅可以修改 A 防区的防区号(ID), B 防区防区号(ID)自动修改为下一个防区号(ID),</li> <li>□ LN:每个防区设置连接多少个张力探测器,按 UP、DOWN 进行 每个防区最多可连接 16 个张力探测器(0-16),设置 0 为线数关 闭。</li> </ul>
报警查询	<ul> <li>□ 按 UP≥键 2 秒, 切换为报警记录列表;</li> <li>□ 报警记录存储: ≤24 条(最近时间), 按 DOWN 翻页;</li> <li>□ 同时按住 SET、DOWN 键可删除报警记录;</li> <li>□ 轻按 SET 键返回运行界面;</li> </ul>

**注意**:双防区的主机,一个防区调成张力模式,一个防区调成张力高压模式,主机的工作模式是纯张力模式。

#### 2.4 张力探测模块



	• LED 工作状态灯显示,红灯-报警指示,绿灯闪烁-正常,绿灯长亮-撤防;			
	● 齿轮紧线装置,合金线张力程度可调;			
	• 环境适应力极强,曲折地形、风雨天气不误报;			
	● 可根据所工作的场合调节报警阈值;			
	● 采用 RS485 主机供电方式,并相互串联,一个防区最多连接 16 个;			
	<ul> <li>多种系数检测,具有拉紧、松弛、断线等报警功能;</li> </ul>			
	<ul> <li>探测器报警状态解除后 8s 自动恢复警戒状态。</li> </ul>			
	张力探测模块参数:			
产品型号:LX-030C1				
使用环境:-25℃~55℃				
报警阈值:1~40N(可调)				
常态拉力:100N~250N				
报警延时:300ms-2400ms(可调 )		率:0.08W		
尺寸:179.3mm*66.8mm*50.1mm				

张力探测模块防区调节(注意:探测器修改防区时不要连入主机)



调试时注意设置好探测器编号,为方便后期维护,探测器编号顺序请参考下图:



注:单防区请参照右边编号顺序自下往上编号,双防区多线数按照上图方向进行编号 即可。尾端必须盖上防雨帽;

## Lanstar®

#### 2.5 基本工作原理

张力探测器是一种新型的周界报警探测器,根据电子围栏的张力特性,当入侵者攀爬、 拉压、剪断电子围栏张力线,张力探测模块感知到由入侵行为引发线上的力的信号变化状态,并将该状态信号转换为电信号,继而判断并产生报警信号后传递给张力脉冲电子围栏 主机,围栏主机对它们集中管理。张力电子围栏具有张力和高压脉冲两种工作模式,可实 现两种工作模式共存与切换,但高压脉冲模式不能单独工作。



图:双防区工作原理图

LX-2018 张力电子围栏产品 用户手册

#### 第8页

## 三、安装要求

#### 3.1 安全性

禁止在张力电子围栏前端金属导线部分接入交流电源,当产品失效或发生故障时,应 保证电子围栏前端无任何形式交流电;

LX 系列张力电子围栏产品属于非强制级别的安全防范类产品,符合并依据国家标准 《GA/T 1032-2013 张力式电子围栏通用技术要求》检验并通过了相关检测,取得 公安部产品检验中心质量检验报告;

其采用 AC220V 降压整流,并做低压直流储能(≤30V,电容储能,电量储存被人为控制),然后,在通过电容的瞬间放电原理变成脉冲高压输出,此脉冲高压虽有电流打击感,但防范的同时对人体没有任何伤害;

LX 系列张力电子围栏产品的高压脉冲不会伤害入侵者,为避免连带责任,建议在围栏前端醒目的位置,悬挂"电子围栏,禁止攀爬"字样的醒目警示牌;

LX 张力电子围栏前端带脉冲高压,当接触点接触不良时,或物体接近带电导体时, 会发生微弱的火花,因此,在有可燃气体、可燃液体、爆炸物体的场所时请关闭高压 脉冲模式,让张力探测器独立工作;

电子围栏前端禁止与其它电力线路或电信线路平行安装在同一电杆上;

电子围栏与公用道路边沿的水平距离应≥5m(墙顶式电子围栏例外);

#### 3.2 防区长度设定

LX-2018 系列张力电子围栏主机,每个防区长度≤40米,防区线制 4~16线。

#### 3.3 前端围栏支撑杆配置规则

终端杆用于承受前端合金线 的张力(又称拉力)。 配置方法:右侧所列位置,		两根终端杆之间距离应≤40 米; 在墙体转角或夹角≤120°位置; 高低落差较大位置;
均需设置1根终端杆。		分区位置;
中间杆用于承受前端合金线 重量,并均匀支撑各线之间间距。 配置方法:右侧所列位置, 均需设置1根中间杆		两根中间杆相邻间距应≤3~5米; 在墙体转角或夹角>120°位置;

## Lanstar®

#### 3.4 前端围栏安装方式确定

根据周界不同物理防范载体的变化,前端围栏的安装方式各有不同,一般常见的安装 方式可分为:墙顶安装、附属安装、独立安装。

#### 墙顶安装方式

一般应用于仅需要对围墙或铁栅栏顶端进行防范,前端支撑杆固定在围墙顶部(或墙顶外侧或内侧)。建议围墙高度应在1.8m以上,如下图:



墙侧 / 墙顶安装剖面图

立面图

#### 附属安装方式

需要对墙体或栅栏进行整体防护时,采用此类安装方式,按照国家相关标准,要求围栏前端顶部一根金属导线离墙顶或者栅栏顶部的间距应≥0.75m,如下图:



剖面图

立面图

#### 独立安装方式

围栏前端安装位置无实体围墙或栅栏时,可以将围栏支撑杆直接固定在地面,按国标要求,独立安装围栏高度应≥2m。

为使支撑杆能够承受足够的张力,建议支撑杆嵌入地面深度≥0.6m,如果土质松软, 强烈建议采取混凝土浇筑的方式固定支撑杆,并采用斜撑支撑或拉线加固,如下图:



剖面图

立面图

## 四、系统安装

#### 4.1 系统实施及安装规划

建议按照如下步骤进行工程实施安排

- 1. 按项目设计、客户需求以及现场实际情况确定防区位置;
- 2. 组装前端支撑杆(注:按确定的前端支撑杆安装角度组装万向底座);
- 按规则及现场实际情况固定前端支撑杆(终端杆间距≤40米,中间杆间距 3-5 米,可适当调整);
- 4. 展放合金线并收紧(收紧合金线时,松紧适中,需考虑昼夜温差带来的热胀冷 缩效应);
- 5. 使用高压线或合金线按防区分别连接;
- 6. 安装张力电子围栏主机并与前端合金线连接(尽量选择在分区位置安装);
- 7. 布置市电电源及 RS485 通讯线缆,并与各系统设备正常连接;
- 8. 控制室安装键盘或计算机软件,系统通电调试并运行。

#### 4.2 前端配件组装

#### 支撑杆组装:



中间杆

终端杆

## Lanstar®

#### 斜撑套件:



会件	注意
	□ 斜撑套件为可选配件;
生	□ 用于墙体不结实加固终端杆;
	□ 用于墙体不平整矫正终端杆;
	□ 用于支撑杆承受较大张力时;

滑轮套件:





张力探测模块:



#### 万向底座角度及支撑杆固定:



#### 安装合金线:









#### 4.3 主机安装

2-1-	-
· · +	

- □ 张力电子围栏主机应尽量靠近前端围栏;
- □ 张力电子围栏主机应尽量靠近分区终端杆;
- □ 张力电子围栏主机安装要求稳固,禁止安装在过度潮湿的场所;
- □ 尽量缩短主机与前端合金线之间连接的高压线长度;
- □ 张力电子围栏主机必须安装在配套的主机防雨箱内。

注:LX-2018 系列张力电子围栏主机设计防护级别 IP55,可室外直接安装, 由于张力电子围栏属于 24 小时运行的电子产品,因此,仍然建议主机 配套主机防雨箱安装。

- □ 张力电子围栏主机各端口连接必须牢固:
  - a.张力探测模块接线不牢固,信号、电流、探测不稳定,工作不正常,容 易出现误报;
  - b.高压线路连接不牢固,会造成高压打火现象,有可能引起系统出现断线、 短路等多种误报;
  - c.RS485 接口连接不牢固,会造成通讯不稳定,出现通讯失败、布撤防命 令反映慢、前端报警键盘无反应等情况;

d.DC12V 报警输出连接不牢固,会造成报警时,警号或声光报警器无声音输出;

- e.AC 220V 市电连接不牢固,可能会造成主机工作不稳定,或主机改为电 池供电,耗尽电源后停止工作。
- 安装时,弱电通讯线缆应于脉冲高压线缆保持距离,套管施工时,强电与弱
   电线缆应分开布管,严禁共用套管(如若高压击穿,会造成整个系统弱电通
   讯故障,造成大面积系统瘫痪);
- □ 张力电子围栏主机现场安装大样图,详见下图。

#### 第 15 页



#### 4.4 单防区系统设备连接图



#### 4.5 双防区系统设备连接图



#### 4.6 系统接地

注意 □ 按照 LX 系列脉冲电子围栏系统接地属性可分为强电接地和弱电接地;





- □ 如现场工质较为干燥或无法达到≤1022按地阻值要求,应当任按地点位直使用 降阻剂;
- □ 系统接地大样图见上方 4.3 "张力电子围栏电子围栏主机现场安装大样图";

4.7 系统布线

注 意
LX 系列张力电子围栏系统推荐的常用线缆型号为:
1. RVVP 2*1.0mm <sup>2</sup> RS485 带屏蔽通讯线缆;
2. RVV 2*1.0mm <sup>2</sup> AC 220V 市电电源线缆 ;
AC 220V 市电供电建议独立供电,并具有独立保护开关;
同一个电子围栏系统使用的 RS485 通讯线缆建议采用同一品牌厂商,RS485 在不同品牌或批次的线缆中传输,有可能由于阻抗的变化造成通讯不稳定;
在 RS485 通讯线缆屏蔽层能够良好接地的前提下, RS485 线缆可以与 AC 220V 市电电缆共用 1 条 PVC 套管;
长距离套管施工时,管线应做好防水防鼠防虫等工作;



#### 4.8 系统拓扑图



#### 五、系统调试

#### 5.1 通电检查

□ LX 系列电子围栏系统设备全部安装完毕后,应进行一次全面检查;

□ 建议沿周界巡视一周,目视检查前端支撑杆是否安装稳固准直,合金线是否均匀平

行、无交叉;

□ 强电接地以及弱电接地是否符合要求,严禁出现强电接地与弱电接地混接;

 系统各设备间线路连接是否正确,较长距离周界施工中,施工线材混杂,容易造成 RS485及AC 220V 错接或混接,这容易造成安全事故或直接损伤电子围栏主机通 讯模块;

- 高压布防时, 主机处应可以听到明显的"哒、哒、哒……"(约1秒1次), 这是高 压放电声音, 无需惊慌;
- 键盘上电,约 3s 后进入"轮询状态",各防区布撤防信息设置正确,应可以正常对
   各个防区进行布撤防操作;



#### 5.2 报警测试

□ "拉紧"报警测试

当张力探测器探测到外力作用变化量大于主机设置值时应该发出拉紧警情提示, 并且报警时张力索位移动小于75mm。

□ "松弛"报警测试

张力探测器正常运行警戒时,外力作用下10S内拉力线拉力值只有警戒值1/3时发出报警提示或拉力线拉力值小于50N时。

□ "断线"报警测试

断开张力索或张力值小于 30N 时, 主机发出报警提示。

□ "断电"报警测试

当张力式电子围栏主机电源断电时,要发出报警提示。

□ "防拆"报警测试

打开电子围栏主机面板下半部的仓盖,电子围栏主机显示防拆报警。

□ "故障"报警测试

在键盘上关闭高压输出或拔掉张力张力探测模块, 主机会自检会报故障指示灯亮

#### 5.3 简易故障排除

故障	排查方法			
键盘通讯失败	失败 显示 灰色 失败	<ul> <li>键盘"防区设置"中,设置的布防防区号与围栏主机防区号是否一致(围栏主机出厂默认防区号"1",后根据实际情况更改);</li> <li>围栏系统一条 RS485 总线上,不应有防区号重复的状况;</li> <li>围栏主机与键盘之间 RS485 线缆连接是否正确;</li> </ul>		
	显示红色	<ul> <li>探测器与围栏主机间连线是否接触良好</li> <li>张力探测器编号是否有重复;</li> </ul>		
断线	□ 检i 30I	查前端围栏张力拉线等是否有断线的情况,并且张力拉线拉力值小于 N;		



拉紧	□ 巡视周界,看是否出现合金线被树枝等压住的情况;
松弛	□ 检查前端围栏张力拉线拉力值是否在 50N 以下 ;